













Bockler Sn R W

MANUALE ARCHITECTURÆ MILITARIS, Dritter Theil:

Handelt vom grossen Geschüß/ wie nicht allein dasselbige nach heutiger Neuen Kriegs, manier proportionirlich auszutheilen und auf imeissen/ sondern auch/ wie solches in und ausserhalb Bestungen un gebrauchen und anzurordnen/ beneben denen darzu wehrnendigen

Regeln und diefer gangen Runft-vorn paffient

Haupt-Puncten.

Allen dieser Runst Liebhabern fe fonderent

Durch

GEORG - ANDREAM Todaleun

Franckswith und Leipzig/
Bey Johann Meyern/ Buchhandlern/
Anno 1689.

2107 CARON ON A POST OF THE STATE OF THE STA



100 miles 100 mi

0161. Jag. 10.



CAPUT I.

Von eklichen Hauptpuncken und Ansfängen in der Pyrobologia oder Kunst des Geschütes.

Pyrobologia ist eine Kriegs-Kunst / bes greifft vornehmlich in sich, 2. Haupttheil / und lehret der Erste / wie man das Geschütz pro-21 2 porportioniren und mit allen Zugehörungen nüglich ges brauchen solle.

Der andere Theil begreifft in sich alle kunstliche Ernst und Lusiseuer/ Darben dan auch sonderlich begriffen/ wie inan mit den Wolern/ Petarden und andern

darzu gehörigen Infirumenten umgehen folle.

Weil aber diese Runst nicht eine von den gerings sten/ sondern fast die vornehmste unter vielen Künsten mag genennet werden/und also die Nothturstersordert solches etwas umständig zutractiren / als hab ich hies mit/wegen Bequemligkeit ben dem ersten Theil verbleis ben wollen/ und so ich verspuhre das solcher wohl angelegt

gelegt/ ins kunftig den andern an Tag zu geben vers urfacht werde.

Es begreift diefer erfte Theil in sich viererten Spe-

cies, und trackirt die

2. Von der zugerichten Materi des Pulvers.

2. Nom gegoffenen Metall/ oder Proportion ber Stück.

3. Von der Rugel und derfelben Materi durch des Vulvers effect-

4. Bom Reuer.

I. Die Jurichtung des Pulvers/geschiehet in Versmischung des Schwesels und Salpeters ein iedes nach

21 3 fei

feiner Eigenschafft nach dem Gewicht/und werden diefe z. Species durch Rohlen vermengt/damit fie diefelbie

gen zusammen halten.

Der Salpeter muß zuvor wohl geleutert/ getrocks net und gefäubert werden/daß er keine übrige Feuchs tigkeit habe / iedoch muß solcher nicht allzutrocken senn.

Der Schwefel bedarf teiner fonderlichen Præparation, der beste aber folle an sich selbsten fauber/ weiß/

und hißig fenn.

Die Kohlen sollen entweder von Faubaum/ Linden oder Weiden und dergleichen leichten Holf genommen werden. Der

Der Salpeter thut den effect, der Schwefel zundet an: Die Rohlen halten nur diese bepde Stuck zusamman.

Bas die Præparation des Pulvers ein iedes dieser vorgemelten Stück in seiner qualität und Gewicht anbelangt/seind unterschiedlich probierte Sählunter welchen die Nachgesehte zu Geschütz und Handrohren nebräuchlich und gut.

Bu Carthaunen.

R. 6. Pf. Salpeter.

1. Pf. Schwefel.

1. Pf. 29. Loth Rohlen.

21 4

Ein

Lin Underer.

R. 6. Pf. Salpeter.

24. Loth Schwefel. 36. Loth Kohlen.

zu Schlangen.

R2. 7. Pf Galpeter.

1. Pf. 10. Loth Schwefel.

1. Pf. 14. Loth Rohlen. Ju Phrschpulver.

Rz. 7. Pf. Galpeter.

1. Pf. Schwefel.

1. Pf. 8. Loth Roblen.

Die Probades Pulvers/ ist unterschiedlich/ und gesschiehet solches durch = und ohne darzu gemachte Instrumenta, und wird ohne Instrument sür gut erkant/ wann solches/ nachdem es angezündet nichts unreines hinder sich liegen läst / so es aber eine Materi von blau und weiß vermängt liegen läst / So ist der Schwefel nicht genug vereinigt / Item, Was weiß/ so hat der Salpeter zu viel Salk, oder Schlack/ Item, braunlicht/ so sennd die Rohlen nicht recht bes reitet.

Das gute Pulver ift an der Farbe blau und rottlicht quch glankend.

अर

Die Proba welche durch Instrumenta geschiehet/ feind solche unterschiedlich/unter welchen Herrn Jurts tenbachs nicht das geringste/ sehr bequem und nuglich ist.

II. Die Præparation der Metallen/welche zum gieffen der Stück gebraucht werden/ bestehet auch in unterschiedlichen Stücken/ vornehmlich in Rupffer/ Wiffmuth und Zinn/beneben etlichen Zusäßen.

Gemelte Metall werden von unterschiedlichen Giessern nach dem Gewicht und ihrer Eigenschafft auf viererlen weißzusammen geschmelst und gegossen/welsches eine absonderliche Kunst und Wissenschaft/ auch

wegen

wegen vieler Beitläuftigkeit allhier übergangen wird/ und zu seiner Zeit in einem absonderlichen Tractat und vollkommenen Bericht davon solle gehandelt were den.

Belanget die Form und rechte Proportion der Stückes an welchen nicht sonderlich wenig gelegens seind vielerlen Meinungen gewesens und nochs unter welchen allen die hiernach beschriebene ikiger Zeit die bequemste und gebräuchlichstes von welcher in meisnem z. Track. Cap. 14. allbereit ein Unsang gemacht worden.

III. Von der Rugel und derselben Materisch durch des Pulvers effect. vid. Cap. VI. hiernach solgend.

Es fan aber alles grobe Gefdug um befferer Ordenung willen in 2. Haupt Theil begriffen oder abgetheilt

werden/ und begreift der

1. Die Batterpfluct oder Carthaunen.

2. Feldgeschüß.

Diese zweperlen Haupt-Theile können ein ieglicher in viererlen Gorten oder Membra abgetheilet werden/Als in

- r. Geftarctte
- 2. Gemeine
- 3. Geschwächte

Stück.

4. Berjungte

1. Die gestärckte Stück sepnd diesenigen / welche rechtmäßige Lange haben und ordinari der Pulversack nicht über 3- Augel dick ist.

2. Die gemeine Stuck haben auch rechte Lang, ih. res Pulverfacks dicke aber lauft gemeinen Brauch nach

nicht dicker dann 3 Rugel.

3. Die geschwächte Stuck sepnd diejenigen/ welche an der Lange furger sepnd als die gestärckte und gemeis

ne Stuck, alfo auch im Pulverfack & geringer dann die

gemeine Gruck.

4. Die verzüngte Stück sennd an der Läng den 3. Theil kürker/ dann die gestäckten und gemeinen/ und sennd im Pulversack den halben Theil der Rugel gering gerals die gemeine Stück.

1. Die Länge der Battern-Stück oder Cars thaun ist anden

Die Dicke der Batterystuck oder Carthaunen am Pulversackist an den Gestärckten. Gemein. Geschwächten. Verjüngten.

Doppelt
$$3 \frac{1}{8}$$
 $3 \frac{1}{8}$ $3 \frac{2}{2}$ $2 \frac{2}{2}$ Calib. Salb $3 \frac{2}{3}$ $3 \frac{2}{2}$ $3 \frac{2}{2$

II. Die Länge der Feldstück ift an den Gestärckten. Gemeinen. Geschwächten. Berjungten.

Die Dicke der Feldstück im Pulversack

Geftarcet. Bemein. Gefchwacht. Berjungten-

Gang. \(\frac{3\frac{1}{2}}{3\frac{1}{2}}\) \(\frac{2}{3}\) \(\frac{2}\) \(\frac{2}{3}\) \(\frac{2}3\) \(\frac{2}{3}\)

Die doppelten Carthaunen werden auch in viererlen Gorten abgetheilet/ als in

1. Geftarcfte.

2. Ordinari.

3. Extraordinari.

4. Geschwächte.

Gleis

Gleichen Berftand hat es auch mit der gangen und halben Carthaunen/ingleichen von den Feldstücken.

Der Diameter der Rugel einer

Gangen } Carth:
$$672$$
 30%. Salben } Carth: 672 30%.

Der Semidiameter ber Rugel ift an

Ø

Der

Der Diameter der Rugel an Ganken } Feldst. $\left\{\frac{4+\frac{2}{3}}{3+\frac{7}{4}}\right\}$ 3011.

Der Semidiameter der Rugel der Ganken } Feldst. $\left\{\frac{2+\frac{7}{4}}{1+\frac{7}{4}}\right\}$ 3011.

Die Länge des Lauffs der Ganken Carth. \ \begin{array}{c} 1 8 \\ 2 0 \end{array} Rugel.

Gani

Ganken } Feldst. {24} Rugel.

Die Lange des gangen Rohrs der

Banken } Carth. { 1 1 } Schue { 6 x 1 } 2011.

Ganhen } Feldst. ${10 \brace 8}$ Coue ${1 \cdot \frac{3}{4} \brack 10}$ 3001.

Die Länge eines ieden Rohrs foll in 14, gleicher Theil getheilt werden/ und hatt 3 Theil der

15

23 2

Gani

Gangen & Carth: $\left\{ \begin{array}{c} 9\frac{2}{2} \\ 8\frac{7}{2} \end{array} \right\}$ Zoll. Gangen & Carth: $\left\{ \begin{array}{c} 7\frac{7}{7} \\ 7 \end{array} \right\}$ Zoll. Salben

Die Zapffen des Stucks werden & von hinden dem Boden an zurechnen gegen der Mündung hins aufwerths gesetzt und ist der

Ganken } Carth:
$${5 \brace 4}$$
 Schue ${5 \brack 5}$ 3011.

Gan=

Gangen } Feldst: { 4 } Schue { 35/3 } 3011.

CAPUT II.

Bon Aufreissung der Stück und deros selben Zierrathen.

On den Zierathen der Stücke seind noch zur Zeit unterschiedliche Meinungen/ weil man aber in dies sem nicht allein auf die Zierathen/ sondern auch auf die Bequemlichkeit und proportion der Stücke sehen muß/ damit auch die Zierathen keine Hinderung om

richten/ derselbigen ingleichem eine ziemliche schwehre an Metall verurfachen mochten/ iedoch aber die Roth: turfft erfordert / daß folche nicht gar zu flein noch zu groß, iedoch zierlich und bequem an einem Stuck erfore Dert merden/ Alfo hat man que des Stucks eigenen Rugel oder Caliber/ die fenn groß oder flein/ eine proportion der Zierathen gefunden. Beiche fich nicht allein mit vorhergehender Manier ber Stucke gar wohl vereiniget/ fondern auch dem Geficht lieblich und im Gebrauch nühlich und wohl stehet.

Es ift aber von nothen/ daß man zuvor die gange Abtheilung ieder Stuck verftehen und aufreiffen lerne/

. welche

Fig: 3. Cap: 11. fol: zz welche vornehmlich in 3. Hauptpuncten besiehet/ und begreifft der

I. Theil das Bobenfluck.

" 2. Das Zapffenstück.

3. Das Mundstück.

Von welchen drepen Stücken hiernach folgend/ an iedem gehörigen Orth ausführlich soue gehandelt werden.

Fig. I.

Eistlich niuß man wissen/wie lang ein iedes vorgenoms menes Stück seyn solle/ welches man begehrt in seiner rechten proportion auszureissen/wir wollen in diesem

25 4

sum Erempel nehmen ein halbe Carthaun/welche nach hievor gesetzter proportion folle 20. Caliber lang senn-


Nota:

Durch das Wort Caliber wird verstanden die gans geWeite des Mundlochs eines ieden Stücksloder aber die grösse der Rugel famt derfelbigen jugehörigen Spies lung/ wie inder fig. 1. zu sehen.

Fig. II.

Anfänglich reisset man mit der Weite des Calibers ein parallelogrammum welches in der fig. 2. bezeichent ist mit ab c d.

2. Von a nach 6 zu/ sest man mit einem Zirckel den





ben Diameter des Calibers 20. mahl henaußt welches

die Lange Der vorhabenden Carthaun ift.

3. Theilet man Die gante Lange ab in Dren ungleiche Theil oder membra, und solle das Erste von a nach b zu halten & von der Lange ab. Welches erfte Theil/ das Bodenstück der halben Carthaun genennet mird.

Das 2. Membrum halt 30 und ift folches allezeit der halbe Theil des vorigen und wird foldes das Rapfe fenstück genennet/ dieweil an dieses Theil die Lapsfen

oder Arm des Stucks gegoffen werden.


Für das 3. Membrum bleiben noch 15 übrig/ wels ches man das Mundstuck nennet/ weil an diesem Theil vorne die Deffnung des Stucks.

Nota:

Diefe Abtheilung wird von allen Studen verftans

Fig. III.

Was ferner die Dickung des Stücks anbelanget/ wann solches auf gant guth begehrt wird / so muß folches hinden ben a d.z. Und vornen ben b c.z. Caliber dick genommen werden / verstehe mit samt der



52 **1**

3 Caliber



Weite des parallelogrammus a d. oder b c. welches die Seel oder Rern des Stuckes genennet wird.

4. Die Dickung aber der 3. Hauptglieder des Stücks recht zu finden/so theilet man den Diameter der Rugel in 12. gleicher Theil. (welchen wir sür einen bes ständigen Maßitab hierzu setzen/ und nach solchen alle Zierathen des vorhabenden Stücks aufreissen wolsten) Und nimt man also mit dem Zirckel auf diesem

Makstab vor e f F vor e g F2 vor ik 2½ vor 1 m 2 vornen aber F oder F Rugel auf beyden Seiten/seind also die dicken nach proportion abgetheilt/ und also das ganke Stuck ohne die Zierathen versertiget.

f. Was sonsten den Schiltzapsten des Stücks and belanget/ so wird das gange Stück serner in 7 gleiche Theil nach der Länge getheilet/ und wird der Zapsten gemeiniglich Calibers oder \$ Rugel diek genommen/ das \$ des Stücks wird in 3. gleiche Theil in die Sohe oder überzwerch getheilet/ und auf den 1. dritten Theil wird des Zapsten Centrum genommen/ wie in der fig. Num. 3. zu sehen.

6. Wird hinden wo der Pulversack ein Ende hat/
1. Rugel dick Metall gelassen und nicht ausgebohret/
vor den Stoß oder Gewalt des Pulvers/ wie in der 3.

fig. ben n'o zu sehen

Fig. 4.

Fig. IV.

Die Zierathen des Stücks anzusehen fangt man von sornen an dem Mundstück (als in vieser Fig. ben A) ans und gibt vor AB. L4 Rugeln breit B L4BC Labreit CL3 hoch.

CD 24 breit. D. 24 hoch. DE 24 breit. E. 24 hoch. EF 24 breit. G. 24 hoch. FG 24 breit. G. 24 hoch. GH 24 breit. H. 28 hoch. HI 24 breit. und 24 hoch.

Und dieses ist die Helste des Kopss oder Mundsstücks mit seinen Zierathen/ welche gleicher Gestalt in dieser proportion serner zurück geseht werden/ wie in der sig. 5. ben I K L M N O P Q verzeichnet zu sehen ist.

Nota:

CD. Muß oben her mit dem Circlel rund ausges

rissen werden.

EF. Wird in der Hohe gleich einem Quadrat angerissen. Ift also das Mundstück nach seiner recht ten proportion und desselben gehörigen Zierathen verfertiget.

8. Gest

fol. 30.

n

es

at he re

fit



8. Sent man von QR ju & Caliber R ist 2 x breit und R ist 2 x hoch.

ST. 22 breit auf die Mitte fett man einen Circfel

und reiffet mit folder bas runde Stablein.

V ist dem R gleich.

Fig. 10 V.

9. Die Zierathen des Zapffenstücks zu bekommen, werden solche von h nach a gesetzt mit ihren Sohen und breiten / wie ben den Buchstaben abcdefgh in der fig. 5. zu sehen.

10. Diese Zierath wird in gleichem von knach i

gefest/dannfolche der vorigen gang gleich ift.

Nota:

/ Nota: : : : :


In diefer Fig. 5. werden von a gegen Zzu & Caliber gefeht/ und von Z nach W ein Stab & 4 breit mit 2. Blatterlein eines iedes & E breit und hochgeriffen.

un. Die Delphin aufzusehen/ so nimt man von I abs warts & Caliber/ und seizt solche helfft auf eine gerade und winckelrechte Lini 4. mahl forch/ und auf den 3. Theil reisset man mit solcher weite einen Zirckelriß/welcher da die Hohe und Weite des Delphins gibt.

12. Der Schiltzapffen wird Rugel dick und Rugel lang genommen, und wird an fein gehöriges Ort ans

gesett wie allbereit zuvor gemeldet worden-

Nota:





Nota:

Im giessen sollen die Schiktzapssen wohl angegose sen werden, und solche aus solgender Ursachen auf dies sen Theil des Stücks gesett, damit, so daß selbige gant weg recht ligt, daß es hinden um etlichen Centenerschwehrer sen als vornen, damit es im sosschiessen nicht auf den Mund salle, welches sonsten ein grosser Mangel an den Stücken, und derowegen wohl in acht zunehmen ist.

Fig. VI.

13. Die Zierathen des Bodenflucks zu bekommen fängt man hinden ben y an/ und ift

3

XY 2\frac{1}{2} \frac{1}{2} \f

OP zi breit/ 4 hoch. Diese 3. werden mit bem Birckel rund ausgerissen.

14.Das

14. Das Zündloch wird nach bester Meinung gestad und perpend. unter sich gemachte auf das End des Pulversacks als hier von n nach z.

is. Von a sest man noch ein Caliber breit vorwerts und macht den Stab mit 2. Blattlein/ wie die

Zahlen in der fig. 6. ausweisen.

16. Den Knopff hinden am Stuck jumachen/ fo reistet man mitten durch die Seel des Stucks eine blinde Lini/und verlangert folde am Stuck durchaus/ und wird dieselbige das Bosenfäck durchschneiden in 1.

1. 2. Sil ## breit.

z. 3. 2基 breit nud 基果 hoch.

2 2

3.4.

3. 4. 美杂 breit.

4. 5. 24 breit/und 24 hoch.

5. 6. 24 breit 6. ist 24 hoch.

6. 7. 24 breit/ 7 24 hoch.

7. 8. 条 breit/ die Sohe ift 玉菜.

Diese Johe wird über sich und unter sich genome, men/auf den untersten Punct sett man den einen Fuß des Circles und thut den 2. auf/ als hier in 10. und reisset mit solcher weite einen Circlelbogen/wird derselbige die Mittel-Linialhier durchschneiden in 9-also auch von 10. aus/ von unten auswarts/ so ist das gauße Siuck mit seinen gehörigen Zierathen verfertiget.

CA-

CAPUT III.

Fig. VII.

Von den Affuiten oder Schafft des Geschübes.

Emnach das Stück vorgelehrter massen aufgeris. sein/ersordert die Mothdurste/ daß man gleichsam desselben Kleid/ Ladung oder Schasstung beschreibe.

10 10

2/3

(T)

60

Es wird aber soldies ins gemein genennet die Affuiren oder Schafft des Geschüs/ welches dann ebenmäßig in guter Proportion nach dem Caliber seines Geschüßes muß ausgerissen und abgetheilet werden.

© 3 Dies

Dieser Schaft wird von gutem starden Holtzuges richt/ uuter welchen Rusten oder Steinling das beste ist/ man fan noch sonsten von Euchen nehmen welche auf der Höhe stehen/ und seund solche besser als die Waldenchen.

Diefer Schaft hat vornemlich zwen Seitenbretter/ und wird das eine genennet der rechtes das ander der

lincte Schenctel des Stucks.

Ein ieder Schenckel hat vor diesem die Lang seines Stückstund die dicke seiner Rugel oder Caliber gehabts weil aber nach heutiger Praxis und Gebrauch eine neue

und bessere Manier gesunden / als wollen wir solche nachfolgender Bestalt lernen aufreissen und abtheilen-

Die Affuite oder Schaft des Geschützes wird zu sorhergehendem Stuck nachfolgender gestalt aufge.

riffen/ und gemacht.

1. Wirdeine Seite der Affuiten aus einem Brett geschnitten/welches Brett wir allhier mit abcd verzeichnet haben/ die Breite desselben ist ac und b d in die Höhe 4. Caliber.

2. Mimt man mit dem Circlel die Weite 2. Caliber,

und fest fie von a nach bals in dieser fig. 7. in e.

E 4

3.21u

Pfann des Schiltzapsten / und theilet folches in 2-Theils komt in f.

4. Sest man & Caliber unter sich als hier in z. und von 1. nach 4. reisset solches zusammen/ und aus dem Mittel 3. reisset man den Bogen worinnen der Zapssen

liegen muß.

Mint man mit einem Circlel an dem Stück die Weite von des Schiltzapsfens Cent- an diß zu dem höchsten Reiss des Vodenstücks welches allhier mit y bezeichnet ist und trägt solche Weite von k nach dzu komt hier ing-

6. Sept man von g nad b noch & Caliber, fomt folder in ha

Nota:

Diefes gefchiehet darum/ baf wannman das Stuck hinden aufheben will / damit man den Handspeichen unter des Stucks Knopff beingen und auf der Affuit auffiehnen kan-

7. Mimt man mit bem Zirckel bie weite von des Shiltzapffen Cent. ant bigvornen an die Mundung als in A, und reisset also mit folder weite aus is gegen

bjudem Circfelbogenik.

ie

10

m

en

ie

m

y

BU

gt

E 5

Wird.

8. Wird die Weite z. Caliber mit dem Circlel ge nommen, und von der untersten Lini auf welches de Creuxbogen 1 m gerissen, und wo solcher den Vogen vy durchschneidet als hier in 3. da fomt der Schwank winckel oder hinderste krümme der Affaite hin.

9. Fängt man wieder vornen an/ und fest mit dem Circlet von A gegen C jus die Weite 3% Rugel als

alhier in n.

ben dem Zeichen D zu sehen/ ist also folches die gange Stirnbreite der Affait.

TI.OH

us hin a fallen, aus b sest man die Weite j. Caliber.

gei

Det

VV

nk

eth

als

wie

ng

331

12. Reisset man von n nach o eine blinde Lini welche man verlängert/ von onach p sett man z. Caliber. gibt solches den ersten Absas.

Nota:

Dieses geschicht darum/ dieweil der Riegel an der Lini h p zu stehen komt/damit wann die Affuir auf den Nidern ligt/ der Riegel/ wie auch vorn die Stirn die Affuire perpendicular, auf den Boden sehe.

13. Wint

13. Nimt man 12 Caliber mit dent Zirckel/ und seht foldte von n. gegen p zu/ als hier in q und von q nacht z. Caliber ingleichem r s. r. Caliber vor der Artschartensoch.

14. Von der blinden Ling über fich und unter fich fest man & Caliber, damit Die Artscharten & Caliber

tieff werde.

15. Nimt man die Weite 3. Caliber und reisset aus p gegen dem Schwang zu einen Bogen ohngesehr/ als bier in w.

16.21U\$

16. Aus u (auf der obern Lini) reisset man mit der weite 4. Caliber den Bogen Az und legt auf p ein Linial daß es den Bogen anrühre/ und reisset also die Lini w.p.

eşt

hr

ars

fid)

ber

lus

als

LUB

17. Nint man & Caliber und macht mit folcher weitevon w gegen x einen Absathineinwarts und legt das Linial auf den Absath x und den Bogen ZZ und reiset die Line x y:

18. Von d gegen b zu nimt man hinaufwerths! L'Caliber dz undlegt das Linial auf den Bogen Z zund und verzeichnet auf folder Lini aus z hineintrarte die

meite 3. Caliber als hier 2 %.

rg. Auf diese ist gemachte Lini selft man auf 5. eine perpend. Lini über sich als 5. 6. und reisset also aus zze eine parallel. Lini dargegen über 7. 6. welche auch die Länge 3. Caliber hält/ reisset also 7. 6. dusammen/ingleichem die onder Linien/wie fig. 4. grugsam ausweitset/soilt die Akuit ohne die Niegel abgetheilet.

Nota:

Es muffen die 4. scharpffen der Geten bed A Q 3. 6. ttwas rund gezogen werdent/ damit die Schlöffer mit Be

Beschläg desto besser können sortkommen und vere flost sich die Affuit auch nicht leichtlich anden Schen:

Dierbepist auch sonderlich in acht zunehmen/ daß es besterist wegen der Spielung und richten des Beschüstes / daß man die Affuiten hinden etwas rund auss schneidet/ welche Rundung nachfolgender gestalt gestissen wird.

Alls 7, und 6. macht man einen gleichfeitigen Erians

gel/ist folder 6. 7. 8.

Die

in

170

Die

in

0081

mit

Bes

In den Punct 8. sett manden einen Circkelfuß/ und thut den andern auf biß in Zoder f. und reisset also den Bogen Z. 5. welches an dem Brett solle gelassen und angeschnitten werden. Bept

Bende Schenckel follen mit ftarcken ensseen Blatten beschlagen und nach Erforderung der Nothdurft über zogen werden.

Die Pfann darinn die Naben des Stücks liegen follen mit enfern Banden und Deckel mit flacken Na

geln fest angemacht werden.

Die Achse soll vorn und hinden mit eysern Kappen wohl versehen sepn/ wie auch oben und unten mit eysern Vlatten rund um beschlogen werden.

CAPUT IV.

Von den Rigeln/wie dieselbige an der

Affuit jollen eingelaffen werden.

Erst

706: 48. ten eri en/ Zái ern ern

rst

TO OC DI

W ur

Rstlich den vordern Rigel zu bekommen/ so sest man in der fig. 7. von h gegen den Schwanz zu die Weite 2. Caliber alhier in 8. ingleichem sest man E Caliber von gegen A als hier in 9.

2. Legt man ein Linial auf 8. und 9. und reiffet alfe

deblinde Lini 8. 9.

3. Non 9. gegen 8. ju/ fest man & Caliber als in

w, also auch von io. gegen ii. I. Caliber.

4. Auf 10 und 11. sent man perpendicular. Linien, und sent auf die erste als auf 10. Laliber in 13. auf x 1. Caliber ist 11. 12.

D

5. Ziehet man von h. nach p.eine blinde Lini/so wird

foldbedie Livi 8.9. durchschneiden in 19.

6, Nimt man mit dem Zirckel die Weiter. Calibers und fest solche von 19. nach 18. Item von 18. nach 15. und von 15. nach 14. geben also 14. 15. den mittern Rigel/welcher auch 1. Caliber dick ist/ 18. 19. werden parallet verlangert in 30. und 21.

7. Den hinder/ Proks oder Schwausrigel zu bez kommen/ wird derselbige i. Caliber diet genommen/ und stehet ander perpend. Lini 5. 6. ans wird so lang genommen als der gante Schwanzistswie in der fig. 7.

pen 22. 23. 24. 25. zu sehen ist.

Nota

Nota: Alhier ift zu mercken, daß man an allen Ris geln einen Abfat lassen solles damit folder desto fester und geheber in die Schenckel konne eingelaffen werden/ wie in der fig. 7. mit 3 bezeichnet zu feben ift.

Es werden ingleichem auch noch 6. runde Löcher ohngesehr eines 14 Boll weit durch die Schenckel ge= bohrt/dardurch werden eiserne Rigel geschoben/welche die 2. Geitenbretter zusammen halten/wie in der fig. mit bezeichnet zu fehen ift.

Die Rader werden zu Zeiten 9. Caliber hoch und vongwem farcken Holk gemacht die Felgen. Caliber hoch und wird que 6. Felgen 1. Rad gemacht.

.7:

150

sel/

lel

Be4

11/

nng

otal

Ein iedes Rad hat 12 Speichen/ da ein iedes 3- Caliber lang unten und oben 1. Caliber eingezapfft 2. Caliber heraus.

Die Felgen und Lauff werden mit 6. starcken Schieneifen und Radnägeln beschlagen zu Zeiten La Caliber dick und 11 breit mit starcken Schwielbanden wohl

verfehen-

Die Nabe folle fast 3. Caliber bick und 31. Caliber tang sepn/und mit starcken ensernen Ringen/ingleichem inwendig vornen und hinden gesüttert seyn.

Iftalfo der Schafft des Beschützes verfertiget.

CA-

CAPUT V.

Von anderer zugehöriger Bereit= schafft der Stücke.

en: ber

ohl

ber

em

A-

Jerben ist auch nothwendig daßman des Geschühes zugehörige Bereitschaftt recht erkennen lernes unterwelchen die Ladschaussel das erste Stück ist.

t. Die Ladschauffel muß nach der Rugel oder Caliberseines Geschüges wohl proportionirt und von gutemstarcken Rupfferbleche gemacht werden.

Es wird aber die Ladschaussel auf unterschiede liche Manier proportionirt und aufgerissen/ wird

D 3

Don

pon etlichen 2. Caliber breit/ und 21 Caliber lang ges macht/famt einem Umfchlag hinden an der Stang in Der Breite 2. Caliber, und diefe ift gemacht 2. mahl das mit zuladen.

Rach hiever gefegter proportion des Gefchüges fennd in der fig. 8. dreperlen Gorren gu feben/ welche anigo am bequemften und gebrauchlichfien gefunden

werden.

Die erfte mit Lit. A. bezeichnet ift proportionirt auf 24. Df. hat in der Lange 7. Caliber, feines Stuctel ist breit 2. Caliber.

Die Zweytevon 18. Pf. hat in der Lang 7. Caliber, und in der Breite 2. Caliber.

Fig: 8. Cap: V. fol: 55. Lad Schaufel . Stampffer od Seter . Wychin. Handkeyt.

ges in

da,

des des den

oen

tel,

der,

がぶりた , and months of a few times. The most of the times of the times of the state of the s

Die Dritte ift abgewogen auf 12. Pf. halt 3 Caliber

in die Lange/ istingleichem breit 2. Caliber.

Nota: Alle diese 3. Sorten/ haben ein iedes 3. ihrer Caliber zum Uinschlag/ nach welchen dreperlep Sorten/ alle andere gar leichtlich können proportionirt

und gefunden werden.

2. Der Wischer/ bamit man das Geschüß auswissches wird gemeiniglich von Lindenholh rund getrahet 13 Caliber lang/ und & dick/ um welchen eine Schaffsshaut mit Rupffern. Nageln angeschlagen/ und an eine Stange welche so lang als die Seel des Stücks angestnacht.

20 4

3. Det

3. Der Seher oder Stampsfer wird von starckem zehen Holk 1 & Caliber lang gemacht/ und so dick als die ganke Seel des Stücks gemeiniglich hinden mit 2. Abs sähen geträhet/ welche mit starcken Kupfferdrath sollen umwunden und gefasset werden/ damit das Holkim stossen nicht zuspringe.

Diefen Knopff kan man hinden & Calib. tieff einbohren und an eine Stang von gutem zehen Solf wohl

verkenhlen/ damit es im stossen nicht abgehe.

4. Handkeple / welche man braucht zum richten der Stücke in die Hohe oder Tieffe zuschiessen/ werden auch gemacht von guten zehen Holtz sennd unterschiede lich

fol: 56.
Brillen: Ein guadrant . Carthauß. bores. Raumnadel.

mie

bi en m

ho hi

en en do ch



lich 2 Laliber breit/ 4. Caliber lang/ haben hinden einerunde Handhabetwan 1 L Spannen lang.

Nota:

Dieser Repl mussen auss wenigst ben iedem Stuck 3. seyn/groß/ mittelmäßig und klein wie in der fig. 8.

ben DEF. zufeben.

5. Brillen/ sennd Pulverfäßlein mit einem Voden unten/ an statt des obern Boden/ wird von gutem sette geschmirten Ralbsell gleichsam ein Beutel sest herum angenagelt / welchen man zubinden und ausmachen kan/ die Ladeschauffel geschwind darinn zu füllen/ und

D s

das Pulver vor dem Regen und Wind bequem zu halt ten/follen aufs wenigste etliche Carthaunen,schuß dars ein gehen.

Sollen ben iedem Stuck auffe wenigste z. fepn.

6. Carthaussen/ sennd von Blech oder geträhtem Holkbuschen/ hoht inwendig/ sepnd gemeiniglich weit x. Caliber. 13 Caliber lang/ werden mit Schroft von Blev und andern Sachen gefüllt.

7. Ein Kühlsaß oder Zuber. Ein Raumnadel oder Bohrer. Eine grosse Nadel zu den Säcken und Patres

Ein

11e11.

Ein eingebogener Birchel/die Rugeln und das Stück bamit abzumeffen.

Ein Rugelzieher oder ftablerne Schraus die Rugel

damit herauß zuziehen.

Ein Blepwag ober Richtscheidt.

Ein abgetheilter Quadrant/ damit in die Hohes Weite und Tieffe zurichten.

Ein Viefier, Stab/ welcher in meinem 2. Tract. bes

schrieben ift.

1

th:

111

it

Ħ

in

Nota.

Dieses seind also nur die nothwendigste Sachen welche zu einem Geschüß ersordert werden/ das übris

ge

ge solle einseder Büchsenmeister selbsten verstehen und wissen/ ist derowegen nicht nothwendig/ hiervon fernere Weitlauftigkeit zumachen.

Caput VI. Von der Rugel.

Der Rugelist das dritte Theil der ersten Species in der Pyrobologia, und ist solche Augel welche man pflegt in die Stück oder Boler zu laden/ gemeiniglich dreperley Urt/als

E. Wott

- 1. Von Stein-
- 2. Von Blen.

3. Von Enfen.

Die Rugel solle an sich selbst recht rund und nach bem

Beschüß proportionirt seyn.

Unter diesen vorgemelten dreperlen Arten nach ihe ten Sigenschafften sennd die Spserne die besten und ges brauchlichsten bann

Die Vieperne Angeln sennd zu schwert zerschmettern sich leichter dann die Epferne t und sepnd kosts

bahrlicher.

10

20

11

it di

11

Die

Die Steinerne sennd zu leicht/ brechen sich an den Steinen oder Mauren selbst wegen ihrer Gemeinschaft.

Die Enserne Rugeln sepund zwenerlon.

1. Maffir oder gang ausgefüllt, als da find die ger


meine Stückfugel.

2. Sohl/ als da find die Granaten, und andere wele che mehrentheils aus Bohlern geschoffen werden.

Nota:

Ein iede Rugel/ des grossen Geschükes/ sie sens an ihrer quantität so groß als sie immer wolle/ follezwa Linien eines Zolls geringer sepn/ als die circumferenk

Des



des Mundlochs mit sich bringt/ für die Spielung oder Wind der Seelen/ wie ben der 1. fig. unterschiedliche

Meinnngen zusehen.

Hierben ist ferner in acht zunehmen daß man zuvor alle Rugeln recht besehe/ehe man solche zum schieffen ges braucht/ damit solche nicht zu groß noch zu klein seyn/dardurch sonsten viel Ungelegenheiten enstehen/dam

Bann Die Rugeln ju tlein/ fo hat man keinen ges

wissen Schuß.

So fie zu großt so bleiben sie steckent und zersprengen leichtlich die Stuck-

Die

Die rechte Maß aber aller Rugel zufinden / geschier het solches auf unterschiedliche weiß als

1. Mit dem eingebogenen Birchel.

2. Mit 2. Winckelhackens welche man auf einer ebene nach dem Maß der rechten Rugel aufflellets und folche durchschiebet.

3. Durch ein Brett oder Epsen/ welches nach der Grosse der rechten Rugel und nach der Spielung des Stücks proportionirt wird/ welches man eine Rugele Lehr nennet/ und ist solches die bequemste und gebräuchtichste Manier / derowegen nothwendig ben iedem Stück

Stuck ein dergleichen Brett oder enferne Lehn man ben handen haben folle-

Etliche lassen sie auch durch einen Zwirnsfaden

Nota:

Wannman ein Geschüt mit einer uprechten Rugel geladen/ und die Rugel mitten oder vornen im Geschüß steckt/ so muß man solche mit Rugelziehern oder Schraube herauß holen.

Man muß in Außnehmung der Stücke sich wohl vorsehen/ damit nicht etwas von Sandoder Stein im

Gefchus fepe.

ies

let

nd

er.

es

els cho

icf

Con.

Sonken richtet man das Geschütz mit dem Mund in die Höhe/und giesset rohe Baumohl daran/ last solches ein Zeitlung siehen/ als dann richtet man das Beischütz nit dem Mund/und schlägt mit dem Hebel auf das Geschütz/ da die Rugel steckt/ so wird sie sich heraus begeben.

Die Bowegung der Augel geschiehet vom Trib det

Revers/ und ist vornemlich dreverlev.

1. Die Gewaltsames

2. Die Gebrochene/ } Bewegung.

3. Die Maturliche/

1. Die gewaltsame Bewegung ift bie jenige/ wann

man

man eine Rugel in einer ethobten weite schiesset/ und so lang solche in einer geraden oder rechten Lini fort gehet/ solang ist diefelbige franktig oder gewaltsam.

2. Die gedrochenes geschwächte oder gemeingte Bes wezung ist wann die Rügel anfängt sich Bogenweiß zusenken, und nach der natürlichen Bewegung sich

abwarts begibt:

nd

ole les

el

4

es

an

3. Die natürliche Bewegung der Kugel ist wähnt solde in der Höhr keinte weitere Macht zu gehen hatt sondern in einer rechten Lint perpendicular abwerts nachdem Centro sich begibt

E 2

CAS

CAPUT VII.

Vom Gebranch des Geschüges.

Seiner ieden Gebrauch des Geschüßes/ werden an puncten/als


1. Daß das Stuck wol gegoffen und von gutem

Zeug fen.

2 Daß es recht ausgebohrt.

3. Daß es wohl geschafftet/ voer in seinen Affuit

4. Daß feine Bettung ober Standrecht gemacht und gedeckt fepe. Der



an pto

ém

iit Es

ht er



Der vornehmste Gebrauch des Geschüges fiehet darinnen/ daß man dasselbige gewiß auf einen Punct tichte/ und der selbige gewiß mit Rugel zutreffe.

Diefer Punct wird swifden unterfchiedlichen Linlen begriffen, und fennd vornehmlich Neunerley, swifchen welchen alle Schuft gerichtet/und alle Puncten erreichet werden muffen, und wird die Erfle genennet.

Quadrant im 28 Grad, und ist solche die mittelste Link

lwischen der Wag und hochsten Elevation.

2. Die obere Horizont : Lim/ im 3 Brad ist E 3 zwischen der bochsten Elevation und Horizont-Lini Die mittelfte. January neuen

3. Die untere Horizont, Lini/ im 10. Grad/ ift awischen der Wag und Horizont. Lini die mittelste.

4. Die bochste Elevation Lini im 45 Grod nach welcher das Geschut auffe höchste tan gerichtet werden, some for the profit is to be declared

5. Die Wagvechee Lini/ ist eine Lini nach welchet fich Die andern alle richten, und ift gleich sam das Mittel ponden g. Linien, in in der Genede in in gegendans

6. Die erste gesenskte Linisiss abwarte im quedrancis gradue is common to the me

CA-

7. Die zweyte gesenckte Lini im 28. Grad.

8. Die dritte gefencette Lini in 38. Grad.

ift

tab

teb

bet.

ttel

Die

9. Die allerunterste oder niedrigste Lini im 43.

Zwischen und nach biesen Haupt-Linien und Graden mussen alle Schüß gerichtet werden/ was derowes genhöher im Geschüß gerichtet wird/ist nicht geschossen/sondern vielmehr geworffen/ und was zwischen obsemelten Linien/ niedrig gerichtet wird/hat solches gar keinen effect, kan auch wegen vieler Ursachen nicht practiciret werden/ und sast niemahl geschiehet/ daß man also zu schiesen kömt.

CAPUT VIII.

Von Ladung des groffen Geschüges/ was darben in acht zu nehmen.

Je Ladung des Geschützes ist unterschiedlich/ auch allbereit einem ieden geübten Büchsenmeister genugsam bekant/ allein ist ben Ladung des großen Guschützes/ sonderlich in acht zu nehmen/ daß das Pulvet nicht zu hart/ auch nicht gar zu lucker auf einander gusschen werre/ dieweil in allen Dingen das Mittel am besten/ auch der Mittelmaß sich gebrauchen.

Die Haupturfach aber Diefes ift/ fo man das Pula. verhart auf einander stößt / wo es angezündet wird/ alsbato verbrennet, und geschwind mit solcher Furie. angehet/ daß es das vordrifte nicht entzundet/fondern mit Gewalt aubstößt / bevorab weil es gemeiniglich, oben oder neben an ben Seiten des Befchutes anges fundet wirds Erweifet auch folches genugfam Die tog. lich Erfahrung/nicht allein in Abschieffung des groffen Geschüßes / sonvern auch Doppelhackens Mufques ten/ Handrohren / Distohlen, 2c. daß man allezeit nad Abschieffung solcher ganke Pulverkörner auf der Erden

8

ud

ge: Sei

ver

ges

am

Erden vor sich finden wird/ welche das entzündete Pul

ver mit feiner Gefdmindigkeit ausgefioffen.

Hingegen aber wann das Pulver gankluckligkschat das Feuer desto langsamer zu lauffen Plakkund wird aledann der Schuß oder eskelt gank unkräfts

ober fdmach fenn.

Daraus dann wohl zu mercken/daß beydes Theill die Krafft und Gewalt des Schusses gebrochen wird und derowegen von vielen geübten Büchsenmeisten dieses axioma und Regel gegeben worden/daß mall zwischen obgemelden Mängeln/das Mittel erwöhlen solle.

Nota

Nota:

73. Weil-aberdie geschminde Entzündung des Puls vere den effect zu wegen bringen mußt kan man deroschegen diese solgende Regel hierbep gar mohl gelten lassen/nehmlich

Je geschwinder sich alles Pulver an einem einges sangenen Ortentzündet, ie grössen effect solches ers

weisen wied.

Juli

un) fth

elli

irdi

nai

obh

ota

Aus diesem solget donn ferner/ baß gar wohl in acht zu nehmen/ ob das Zündloch des Geschüges oben/ hinden/ mitten/ oder neben stehen soll/ und ob wohl sole wes nach heutiger Manier oben am Ende des Pulvere

facts von etlichen Grad perpendiculariter, von etlichen aber schroa gemacht wird, so hat man iedoch in der En fahrung und aus oben angedeuten Urfachen/ daß du Pulver gröffern effect erweisen wied / fo es hinden mitten angezundet / und alfo das Feuer zu gleich au allen Seiten feine Rrafft erweifen fan.

CAPUT IX.

Wie man das Geschüß rechtstellen und richten solle.

Inen feben Schuß recht zu bekommen und bal Befchue ju richten fennd nielerlen Weg, beruhn

Fig: 7. Cap III. IV fol: 76.



vielmehr in der Experientia oder Praxi, ale in der Bes schreibung/ iedoch hat man auf nachfolgende Regeln

acht zu geben-

1. Wann das Weschüs wohl gegoffen/ Viesiert und geladen ist und man damit gewiß zu schieffen begehrt! so muß man erstlich in acht nehmen ben Grund des Vodens ob folder weich over hart worauf das Gruck folle gestellet werden / und so der Boden weich oder fleinig/muß mon benfelbigen mit flatchen Holkern ober andern Sachen belegen eine Bettung oder Bruck von Holk machen / und hinden aufs wenigst ein Schue höher als vornen machen lassen/ damit das Geschütz nicht

nicht weit hinder sich lauffen, und ohne grosse Muht wiederum zuruck könne gebracht werden.

Nota:

Was man beh Aufbauung einer Batterh ober Stand des Geschüßes in acht zu nehmen hatt ist ben dem 1. Theil meines Büchleins über die Fortification Cap. 12 fol. 130, und 131: weitläufftiger zu sehen.

Dieser Stand des Goschüßes/ wird eine Batterp genennet/darbey dann auch nothwendig ist/daß man Dieselbige für dem Gegengewalt bedecke, und von den

in the state of the state of

andern Linien fonne defendire werden.

Es bestehet aber eine rechte Battery in 3. Saupte theiler und ift der

1. Die Bettung/

the

ty

set

on

ro

an

1918

2. Die Schultern/

🐫 3. Die Defensen.

1. Von der Bettung/ ist allbereit Meldung ges schehen.

2. Die Schultern sollen am Schußloch berderseits 11. Schuhe hoch/ und 23. Schuhe dick senn/ wenn man teine Contrabatterp zubesahren hat/und solle die weite des Schußlochs inwendig 3. Schuhe senn/ auswendig 11. Schue/in einer rechten Lini/iedoch nach Selegenheit

Dara

darben in acht zu nehmen/ ob die Schußlocher abwerts

hangend follen gemacht werden oder nicht.

3. Die Defenkund Shultern sollen von lauter Eti den gemacht werden/ welche viel besser als die Schankkörbes dieweil solche teichtlich können in den Brand geschossen werden.

Nota:

Wann viel groffes Geschüß auf einer Battery/wird zum wenigsten 20. Schue zwischen iedem Schußlod gelassen/ Damit man raum zum laden habe.

Gegen eine Contras Battery muß man die Schuß

loce

löcher von 3. oder 4 Schue weite/ und hinden in der Battern 18. Schue lang/ mit Erden oder Schanktorbenbeset/also daß jeder Schanktorb 7. Schue hoch und weit senn muß.

Werden gefett vornen gegen dem Geficht des Feine

Des 5. 4. 3. 2. I.

ris

Sti

18:

nd

ird

Оф

uß

Die Batterpen oder Stand des Geschühes ist vornehmlich zwenerlen.

1. Gegen Brech und Demontierung.

2. Begen Contra Batterpen.

Ferner folle man in acht nehmen/ ob die Raber bes Beschutze in gleicher Johe stehen/ welches manteicht

tich feben kan / so man ein Richtscheitlein auf bepde Delphin des Stucks legt/ und darauf einigen Quas drant oder Triangel nach dem perpendicul fest/ so

bann einschlägt/ fo stehet es recht e Contra.

Wann demnach das Geschütz vorgelehrter maffen gestellet, so sucht man das Mittel pon demselbigen durch einen ausgetheilten Quadrantsoder anderes In. Arumone, derer unterschiedlich zu dem richten der Stie efe gemacht werden es kan aber durch den Quadran ten am füglichsten gefunden werden, nehmlich/ man fest den Quadrant guf den Ranft des Gefchügestund tuckt denfelbigen fo lang, bif das Zünglein oder pen

pendiculum innen stehet/alsdann verzeichnet man mit einem kleinen Strichlein oder Fenhlen auf dem Stück.

Das Mittel vornen im Mundloch zu finden/ kan

ebenmässig mit dem Quadrant gefunden werden.

abde

ua

B 64

fiett

gen In-

th

ani

1011

ind

en,

ene

Weil aber alle Canonen oder grobes Geschützhind den dieter sennd als vornen! und derowegen an den Feldstücken und Carthaunen einen hohen Schuß ges ben würden! so muß man das Stück hinden und vors nen veraleichen.

Als man steckt die eine Raumnadel in das Bundsloch bis dieselbig inwendig im Geschütz auf dem Boden ausstehet / und merckt alsdann wie weit solche

F 2 hin

hinein gegangen/hernach sekt man sie vorn ins Munde loch/ und misset die Dicke bis an den Ranste/ so wird man sehen wie viel das Stuck hinden dicker sepals vornen/diese Dickung theilt man inz gleicher Theilf und so lang das eine Theil ist/schneidet man ein Hölk lein mit einem Knöpstlein / und seckt solches mit Wachs vorm Bleprecht auf das Geschütz/ alsdam durch das Löchlein im Quadranten/ oder am Instrument auf dem Hölklein nach dem Ziel hinaus plichiessen.

Oder aber:

Man sett erstlich das Geschüt in die Wagrechte Link

nDa

iro

als

eill

18

mit

inn

ru

811

Hte

Lie i hernach viesieret man längst darhinder/ mittel und vor der Friessen in der Mitten/ wie weit das Geschükseinen Trieb haben kan/ als dann nimt inan das Viesierlängst den 3. Friesen auf den Zweck oder Ziels was man zu treffen begehrt/ wann man also nach geschehenem Schuß das Ziel getroffen/ so hat man wohl viesiert.

Etliche nehmen die Dicke des Stucks vornen und hinden/reissen solche auf ein Brett/alsdann suchen sie das Mittel zwischen diesen zwenn Rissen oder Dickungendes Stucks mit dem Eurckel/und nach dieser Weiste schneiden sie ein Höltzein/ und suchen alsdann das

83

Mite

Mittel anf dem Stück/wann solches gefunden/ so kleiben sie das gemachte Hölklein vornen auf des Stücks Mittel mit Wachs/ und nach solchem sehen sie him den am Stück nach dem Ort/ wohin man zu schiessen

begehrt.

Die Ursach dieses ist/ well das Stück hinden allezelt dicker dann vornen/ und solche Dicke den Schußüber sich trägt/ um so viel als es hinden um einen Punct zu hoch ist/ so macht solches im Schußvornen mehr dann ein Werckschue/ derowegen so man sich nach dem Alw genmaß dieses woh! einbilden kan/ wird man nicht leichtlich in die Weite fehlen.

Mann

Wann das Ort aber nahe wares so macht man das Auffahhölgtein so lang als weit es zwischen den zweizen Zirckeln ists so wird es Winckelrecht eben eines ins and der es wil aber auch darben von nothen senns das mart

ihmedas halbe Theil abbreche.

lein ces inn ien

eli ier

an lue

Wann man aber wolte in die Weite und Höhe schiesten, als aus einem Thal nach einem Thurn oder Maur, in der Höhe auf einem Verg, so weit und hoche daß man solches mit einem Freyen Schuß nicht erzeichen fan (welche Weite man zuvor mit Schritten der Instrumenten gemessen) so inan derowegen das Stuck ohne Ausag dahin richten wolt, wurde man

S 4 weit

weit in die Laft sehen, und also nicht wohl die Richt tung nach dem Augenmaß mercken können, aber nach dem Aussatz gor wohl das Gesicht zu dem Thurn brim gen, oder wohin man begehrt zu schiessen.

Nota:

Mas hiever beschriebene Maniern im richten bei Stuck anbelangt, konten verer noch viererlen erzehlet werden, sepnd aber solche mehr zur Nothwendigsell der Angehenden, als den geeübten Connestabeln ober Buchsenmeistern vorgeschrieben.

Dieses ist aber vielmehr aus folden Ursachen gesschen/ dieweil das Augenmaß aus dem Quadranten und Instrumenten muß erlernet werden/ aber ein Beiständiger ohne das wohl welß das in vielen Sachen und Künsten die Ubung das Besteist.

Derowegen auch ein ieder geübter Buchsenmeister seine Runst nicht allein auf Quadranten und Instrumenten legt/sondern in der Noth und Eyl nach solcher Instrumenten Fundament und Experientz seinem

Beruf gemaß ein Benugen erftatten wird.

?ida

nadi

rin

Del

Hel

oder

Die

Es geschehen aber alle Schuß nach hiervoruen bes Spriebenen Linien auf drenerlen Weiß.

85

r.Muf

1. Auf die Seiten zur Rechten ober Lincken Sand

2. Aufwarts.

z. Niedermarts.

Und tonnen solche im Ernstauf funfferlen Well practiciret werden als

1. Im frenen Feld pro & Contra.

2. In Bestungen herauswarts.

3. Vor Bestungen hineinwarts.

4. Zu Land oder in Destungen gegen Schiff obet über Masser.

r. 30 Wasser da man zu Schiff gegen Schiff

schisset.

1, 911

I. Im freven Reld unter einen hauffen Wolck zu schiessen/ muß man in acht nehmen/ daß mannicht zu hoch richtets iedoch nach Gelegenheit des Orts, sone stenrichtet man nach den Knien oder Ruffen derfelbent

oder ein Schritt ober 2. vor ihnen her.

Es muß auch in acht genommen werden! so man nach Rufwolck oder Reuteren schieffen will, ob fie einzig oder auf einem Tropp/ob sie langfam oder geschwind/ oder ob sie abwerths jur Seiten oder gerad gegen dem Geschüß marchiren / alsdann muß man wiffen nach der Sohe und Diftantz dem Geschütz seine Richte zu geben-

ndi

eif

Auf fregem ebenen Feld in die weitemit dem Studen nach dem Ziels oder gleichsam nach einem Mann zu schieffen smuß man nachfolgende Regeln in acht nehmen.

1. Wann man es recht in die Mitte richtet/ fo hat

man des Manns Ropff oben oder über bin.

2. Coman Das Mittel begehrt zu treffen fo ergreifft

man mit dem Gefchut die Suff oder Rnie.

3- Bann dassenige wornach man schlessen will san einem niedrigen Ort stehet, und das Geschütz höhers so muß man das Stück den driften Theil unter sich richten

9Bann

4. Wann das Ziehl gar tieff oder niedrig/ fo muß mones gar in den unterften Theil richten.

5. Wan man nach dem Zicht über ein Thal mit dem Geschütz richten solle/ so muß man der Rugel zugeben.

6. 2Cann man eine mittelmäßige Weite gu fchief.

fenhat/ so ergreifft man die Knie des Ziels.

itůs

ann

id)t

hat

ifft

yer/

Tid

7. Wann mann über einen wässerigen Wiesensgrund zu schiessen hat/ so muß man nicht allein in Richt tung dem Geschüß sondern auch an Pulver zu geben, dann sonsten man viel zu kurfschiessen wird. In eine Breche zu schiessen / muß solches auss weitste 600. biß in 900. Schritt geschehen.

Su

II. In Bestongen herauswerhts / muß man im gleichem die Distantz oder Belegenheit des Orts in acht nehmen.

1. Mann die Diftantz nahe ifit und der Feind von überziehet/richtet man einen Schritt vor den Mann.

Wann die Diftantz weit e richtet man nach ben

Kopffen.

Wann die Diftantz mittelmäffig/richtet man nach ben Rnien.

Wann man 3. oder 400. Schritt zu schiessen hats fo richtet man gleich der Bruft/ ist es weiter/ so mußunan aufsehen.

2. Wann

2. Wann die Restung niedrig liegt/ und man bes gehrt nach einer Hohe oder Berg unter den Feind zu schiesen/ so die Distantz weit/ so richtet man über die Köpff binaus,

Go die Diftantz mittelmäffig ergreifft man fie

nechstüber dem Kouff.

ins cht

ote

n.

tis(

20)

ati

1711

Godie Distantz nahel richtet man nach ber Bruffe

3. Wann man aus einer Bestung auf einer Sohe nacheinem Berg in gleicher Sohe schiesten will so nimt mandie gerade Lini nach der Weite/ Liesse und Sohes allogaß das Geschüß auf einen jeden Punct/ oder was manzu tressen begehrt/ gerichtet werde.

Stu8

4. Aus einer Bestung in ein Quartier/ oder hinter einem Berg/ oder auf demfelbigen so er verschanzt ist zu schiessen/ muß solches mit Bogenschüssen geschehend darben dann auch vornehmlich in acht zu nehmen/ die Distantz oder Weite/ damit man nach derselbigen die rechte quantität in Pulver zusezen könne/ als

Wann man 200. oder 300. Schritt zu nechst ball

nimt man halb Rugel schwer Pulver.

Wann aber das Pulver gar gut ift / & Rugh

schwehr.

Wann man weit zu schiessen hat so nimt man? Pulver von gutem Pulver wer L Rugel schwehr.

Nota:

fet.

ili

die die die

ati

gel

11 3

ta:

Hierben muß man aber allezeit in acht nehmen/die bbeschriebene Linien/ und gleichsam Imaginirte gradus der Quadranten.

7. Uns einer Bestung in ein Läger oder Schant ju schiessen/ richtet man gemeiniglich mit dem Gesschüppordasselbige/damit die Rugel ihren ersten Unssloß vor der trenchée oder Einwersfung der Wallnehmes so wird sie im Ausgelden ins Quartier oder Schantsfallen.

6. Aus einer Westung des Feindes Batterpist ruiniren/ ergreifft man ohngesehr 24. Schue hochioie obere Bruftwehr/ wann manzur Seiten oder Creup

weiß schieffen will.

Wann man aber in die Schießzange der Datter schiessen, oder des Feindes Stücke demontieren will so richtet man nach der Höhe des Stücks oder der Radder, iedoch ist alles zu verstehen nach der Distantz und Höhe, in welchem der Practicus oder genöte Düchsem meister nach guter Bescheidenheit wird wissen ab. und zu zugeben.

7. Lius einer Destung welche hoch ligt / ober bit Stude hachliehen hat/muß man in Richtung verselbb gen allezeit der Sohe zu geben/wornemlich wann man

nad

us

eth

Hic

Rái

fetti

und

bid

Ibir

1911 00 nach abgefenckter Linien schiessen mußtund die Distantzweit ist dieweit die Rugel an sich selbsten von Naturwegenihrer Schwehre zu sencken pflegt.

8. Aus einer Westung nach 2. 3. oder mehr Persifohnenzu schieffen/ richtet man eines Manns lang für

nehnien/muffen die Batterpen zu nechst ben gepflankt sehn und so bald man das Gegenstück ins Schußloch suhret/muß man in dasselbige Feur geben.

Nota:

Wann man belägert ist in einer Bestungs so ist nicht

nichtrahfam/ viel mit groben Befchute/ ale mit gangen balben Carthaunen und Schlangen/ zu schreffen.

Es fennd aber zur Nothdurfft die 6. 8.9 Pfundige Stucke genugfim in Erspahrung der Municion und

Muhe, dem Feind damit ju begegnen.

Ins gemein kan man mit Feldstücken unter Rob und Mann 1700; biß in 2000. oder 2600. Schrift schiessen.

Mit Earthaunen von 300. biß 600. Schrift. Mit Dopelhacken von 100. biß 600. Schritt. Mit Mußqueten von 300. biß 600. Werckschuel Mit Pistohl von 20. biß 60. Schritt.

HIL 230

III. Bor Bestungen hineinwarts/ hat man auf funfferlep Schuß acht zu geben.

1. Aufwerths.

tell

ige

und

Rob

ritt

30

- 2. Miederwerths.
- 3. Mittelwerths.
- 4. Bur Rechten-
- 5. Bur lincten Geithen.

1. Die Schuß welche Aufwarthe gerichtet gescheschen auf Wall/ Maurund Thurne-

@ 3

3. Mie

2. Niederwärts auf die Zwinger/ Contrescarp und Cassematen.

3. Mittelwärts auf Brechen und Ginschieffung dit

Mauren und Cortinen.

4. Und 5. Recht und limter Seiten/ geschehen/ 9 gen den Flanquirungen der Beftung.

Hierbey sennd nachgesehte Axiomata und Regelt

mohl zu mercken.

Wann ein Schloß oder Bestung auf einem Bet ge liegt/ und man kan auf 500. Schritt hin zu schatt gen/so ist solches iedoch nach Gelegenheit des Orts wohl zu beschiesten / derowegen wann man nach der Höhr Juschiessen hat/ so muß manden Punct nicht zu nieder/
fondern wohl oben nehmen.

1. Ein Schuß gehet starcker in die Hohe als auf

derebene oder gegen Thal:

arp

det

190

geli

Ben

han

mobil

oily

2. Die Mauren von harten Steinen/ fennd ehe zu fällen/ als die von Ziegelstein/ sonderlich/ wann die Stein mit Fehlfag sennd.

3. Mauren mit weichen Steinen/ muffen mit Ect.

schüssen gefällt werden.

4. Mauren und Thurne zu beschieffen/ muß man bie Mitte derselbigen ergreiffen/ und Creunweiß zwo-Battery haben/ ingleichem von vornen eine richt zu-G 4 2. Was von Solt ist / muß mit Streifschussen,

6. Die Wall von Erden und Reißwerck muß man

bon oben anfanach zu beschieffen.

7. Die Bollwerck nieder zuschieffen muß mandt besselben Ecken überzwerg angreiffen von benden

Geithen.

8. Ein Rag oder Cavallieur muß man von den Seithen und vornen zu mit 3. Batterpen Ereugweiß bie schieften/und so man auf den Seithen nicht bepkommen kanz sepnd folde übel zu gewinnen.

a. Ein

9. Ein vierectigter Thurn, solle an allen vier Ecken bestroffen werden, und solle man die Stuck zugleich barauflassen geben.

ro. Gin runder Thurn muß mit Studen bin und

wieder beschossen werden-

att

en

ele ote

en

in

11. Wann Mauren oder Thurne auf einem Bolle werchoder wann das Vollwerch von Steinen gemacht ist soweisser wann das Mauerwerch nechtt feiner Sos beso viel müglich und gleichsam nur Auget dich hoch/so wird die Zerschmetterung der Mauren ebenmassigen Shaden als die Auget verursachen.

Ø 5

re. 28348

12. Was von Ziegelsteinen gemauret/ folle manan ben Ecken anfangen zu beschieffen.

13. Sentedriger die Mauren konnen beschoffen wen

Dent ie ehe fallen Dieselbige.

14. In einen Cassamat zu schiessen/ da man nat einer rechten Lini nicht wohl benkommen kan/ so thut man einen Seitenschuß an der Cortine kurk für die Cassamaten, so wird die Rugel in dieselbige hinem sahren/ eben als ob man in einer rechten Lini hinem schösse.

15. In den Trencheen, Approchen und Batte rven frey zu fepn/ muß man mit stettigem schieffen alle

Defens

Defens von der Vestung aus den Thurnen/ Wällen und Mauren benehmen.

1V. Zu Land oder in Bestungen, gegen Schiffzte Wasser, muß man auf nachsolgende Observationes wohlacht haben, 218

i. Daß die Weite vom Land gegen Baffer nicht fo

groß fcbeinet als fie ift.

eti

hul bie

rein

ein

ttee alie 2. Daß der Dunst oder Luft des Wassers allezeit dick und also der Augel verhinderlicher/ dann der Luft des Landes/ derowegen nach hievorgesehter Lehr man allezeit nach dem Viesser oder Sohe den Stücken muß zugeben.

Ø 6

3.50

3. So man aus einer Bestung zu Land gegenden Wasser nach einem Schiff schieffen will/ muß man in

acht nehmen-

1. Ob das Schif vom Wind oder von Ruden welche von den Leuten regieret werden/ fortgetriebn werde; derowegen so es mit Sagel oder Riemen sahret/ und solches Schif/ im Gesicht noch eine halbe Lange für dem Mund des Geschüßes abisi/so gibt mandab auf Keuer.

2. Wann das Schif von der Seithen oder vorm zu sich dem Geschüß præsentirt, soes auf der Seithen schnell fährt/ so muß man ohn Gesahr zweper Schiff

land

e iti

ern ber ähr ånr

reth

hen

hiff and lang vor dem Schif das Stück hinrichten, und also darauf Feuer geben, wann es anderthalb Lange ins; Besicht komt.

3. Wann das Schiff von hinden/ zu dem Schuß hinduswerths lauftt, so muß man die Distantz nohl observiren, und darbed acht haben, obes schnell eder langsam sahre, und muß also der Höhe wohl zu geges ben werden, gleichsam als ob man über dasselbige hins aus wolle schieffen.

4. Ob das Schiff mit Wind oder Sturm/fanffe ober still fahret / und so es mit stillem Wind fahret, so nimt man nur eine Schifflange, und wann mais

Das

das vorder Theil mit dem Gefcbug im Geficht ergreift.

5. So das Schiff gegen die Vestung ankömts so ergreifft man es im richten der Stücke in der Mits

Nota's

Diefes alles muß man verstehen nach der Distants und Gelegenheit des Orts/ ingleichem bey den vorh gen Fählen allbereit gemeldet worden.

The same of the sa

CAPUT X.

Von den Zehlschüffen.

Inn man zu hoch oder zu nidrig/ zur rechten oder lincken Hand geschossen/ muß man nachfolgend in acht nehmen.

Go man gu hoch geschoffen / nimt man bas Biehl

1. Bollfürger.

it+

th ch

Ein wenig zu hoch &. Zoll nidriger.

Soman zu kurk geschossen/ nimt man r. Zoll obet I. hoher/ wann kein Mangel an Pulver ober an dem Geschütz oder an den

S

Soman zu weit auf die rechte Seite geschoffenseben

Oderaber man legt ein Nichtscheit mitten auf obet über alle Friesen des Geschüßes / und siehet darüber hinaus / und halt solches Visier fest im Gesicht und icht das Stuck so lang herum wenden bisman den Punct voer das Ziel recht im Gesicht hat.

Alfo kan man fich auf fürgefeste bende Manieren halten wann der Schuß jur lincken Sand gegangen.

Note

Nota:

er

Det

bet

fall

nti

ten

Dieses wird nur für die Angehende beschrieben/ dies weil sonsten ein Berständiger und wohlgeübter Büchssenmeister nach dem Augenmaß und experientz genugs sam wird solche zu richten wissen.

Ben den Gehlschuffen sepnd nachtoldende Urfachen

Wann man zu kurk geschoffen, so ist es entweder zu schwach geladen, soer ist die Vicierung nicht recht genommen.

, to see a constitution of

Wann

Mann man zu hoch geschossen, so ist das Pulverzussarck overzu hoch gesaden, ingleichem vielleicht nicht recht Viesiert.

So mangur Seiten fchieffet/ fennd vielenley Man

gel.

Wannein Rad höher ift oledas andere.

Wann etwas für einem Rad in guruckwärts wei

Mann ein Rad leichter als das andere umgehet. Bann die Naben/ Falben mit benden Schenckell

nicht recht gegen einander stehen.

Bonn die Bettung nicht Horizontal oder Wahler ateich.

Bann man der rechten Mitten auf den Friessen

Bann man die Mitte des Ziels in feiner Lini nicht ergreifft.

Wann sich ein Rad für dem andern aufder Bet-

tung an den Dielen anstößt.

帅

10

ali

1111

2Bann eine Nabe am Rad langer ist als die and dere

Wann ber Schaft ober affuice fich mehr auf eine

als auf die andere Seiten thut.

Bann das Geschüs nicht hart in seinen Schaffe

\$ 3

Wany

Wann der Wind zu ftarck gegen das Geschütz und die Rugel feitenwerthstreibet.

Wann Die Rugel nicht gleich gefüttert.

Nach welchen Mängeln man alsdann sich im schiefen richten muße derowegen solche zu erkennen sest man einen Compaß recht auf das Stucke also das im Zehchen welche Lini manschiesset recht einstehee so man zu schoffene sest man den Compaß oder Sonnenzeiges wieder auf das Stucke so dann die Line (so man sür dem Schuß nicht gehabt) nicht wiederum recht eintrisst so ist der Mangel seicht zuerkennen.

SES CHIN

Bann dieser gedachten Mangel keiner worhandens foist der Mangel am Geschuk/weiches nach seiner pro-

portion nicht recht gegoffen oder gehohret.

efian

eis

ger

201

eti Fii Wann einem Buchsenmeister ein geladen Stück vorzegebenwird, und er wolte gern wissen wie viel Pulver im Rohr, so siehet man mit der Sekstang oder Ladschuffel wie weitfolche hinein geht, darnach nime man mit dem Circlel die Weite des Pundloche, und liehet die Wisch und Rugel ohgesehr darvon ab, sinder man daß das Stück 3. mohl so weit geladen als das Mundloch hoch ist, so ist es halb Rugelschwer geladen,

ist es viermahl des Mundlochs hoch, so ist es recht und Frugel schwehr, und ist überladen, darben man sich im Loßschiessen vorzusehen hat.

Nota:

In Ladung des Geschüßes ist auch zu mercken/ das zweierlen Pulver stärcker treibt als einerley/ das gutt ladet man exstilich/ hernach das andere.

700, 120 11 g

CA-

CAPUT IX.

Basman im Richten und Schiessen/ nachden Graden und der Distantz ferner in acht nehmen soue.

Malnn man mit einer Carthaun im z. Grad 2000. Schritt schieffet / so gibt nach der Elevation des Stücks der zwen Grad 220. Schritt weiter hingegen alle andere nachfolgende Grad im Quadr. ab. und zunehmen.

\$ 4

A=

Det

Der dritte Grad solle 220. Schritt weiter als der zwente schiesen/nimt aber schon 5. Schritt ab/ schiese set also nur 215. Schritt weiter/ und dieses geschiehet in nachfolgenden aussteigenden/ daß also iedwedere Distantz 5. Grad abgezogen/ oder zurück gezehlet werden mussen/Als nehmlich im

- 1. Grad 1000. Schritt.
- 2 Grad 1220.
- 3. Grad 1435.
- 4. Grad 1645.

Nach abwarts gesenckter Lini im Quabranten tan man nach der ersten Lini nicht über 500. Schrift schieffen.


Nach der 2. keine 300. Nach der 3. keine 200. Nach der 4. keine 50. Nach der untersten nicht 5.

es;

ert

let

>Sories



WAS.

Was ein Carthaun nach dem Quadr. biknuf den höchsten Grad schiesset/ nach dem Visier in der Elevation ist solches in nachgesetzten Täseleinzu Leben.

Grad.	Schrift. Grad.	Schrift.
1		3628
2	1220, 16	3775
3	1435.	3920
4	1645.	4060.
.5	1850,	4195.

Grad.	Schritt.	Grad.	Schritt.
6	2050	20	4325+
7	2245.	21	44500
8	2.435	22	4570+5:
9	2620.	23,1	4680
10	2800.	24	4795
31 -	2975	25	4900.
TI	3145.	26	5000
13	3310.	27	50950
14	3470;	28	5185-
		29	52700
21.00		30	5350.
-		50 6	3

114 Boctlete Manuale Architetture					
Grad.	Schritt.	Grav.	Schrift.		
3 t	4525:	39.	1 5845.		
32	4595-	40	5875-		
33	5560.	41	5900		
34	5628.	42	5920.		
35	\$675.	43	5935		
36	5725	44	3945-		

Beschluß des Ersten Theils vom Gesschärung.

des Geschützes woht eine von den vortrefflichsten Rünsten mag erkennet werden, und derowegen nicht wohl müglich folche nützlich und vollkommen in ein Compendium zu bringen, habe ich demnach nur die dornehmsten Hauptpuncten dieser Runst des Geschützes, hierinnen ausgesetzt, vornehmsteh aber den Anders der Ausgesetzt, vornehmsteh aber den Anders der Steff bierinnen ausgesetzt, vornehmsteh aber den Anders der Steff bierinnen ausgesetzt, vornehmsteh aber den Anders der Steff bierinnen ausgesetzt.

fangenden zum besten/ und dann auch andern dieser Runst Ersahrenen und Beübten/ damit ferner auszumuntern und Anlaß zu geben / daß dieselbige ihre Wissenschafften/ und von Gott vertrautes Pfandtsihrem Nechsten und dem gemeinen Nugen hersür gesten wolten.

3d hatte zwar hierinnen von vielen Sachen weite

laufftiger und ein mehrers handeln follen/ 2118;

Dom Guf bes Metals.

Dom Befchläg der Affuiten.

Won anderer Austheilung der Rader und Hande

Won den Ladschauffeln.

Rom

Dom probieren ber Stucke fo man folde über Land ober Waffer führen will.

Bon Austheilung des Quadranten/ Auffagen ober

andern hierzu nothigen Luftrumenten.

Von den Decken der Stückete

Vem Hebzeug.

Don Ladung der glüenden Rugeln.

Itom, Bon den Wahlkugeln und andern dergleffe

den Sachen mehr.

Ist aber aus allbereit obangeregter Ursachen verblies ben/und folches damit nicht allein die zwey vorherges bende Theil/ fandern auch dieser und der nachfolgende in ein Handbüchlein konten zusammen gebunden wers den. Im übrigen versichere mich gegen dem günstigen Leser/wo etwan hierunnen etwas nicht deutlich genug/entweder versett oder versehen / solches nach seinem besten Verstand zu corrigiren/ und mein Wohlmeisnen mehr dann das Werck anzunehmen; So Ich dann verspühre daß es wohl angelegt/ auch das nach solgende von Ernst- und Lustseuerwerck auszusehen versursacht werde/ unterdessen aber in desselben

Favor gant Dienstich mich re-

ENDE.





